warning

In order to prevent the risk of fire or electric shock, do not let the color of this package get wet or wet

1. The use of batteries other than those matched by the original factory or specified may cause eouiorent damage or fail to startheequipment light source. Please pay attention to the voltage
2. When you find that the equipment emits smoke or peculiar smell, please cut off the power supply immediately. If you continue to use it under this condition,it will further damage the equipment,or even the fuselage. After cutting off the power supply, please send the equipment to the maintenance service center authorized by the company for inspection and maintenance.
3. Do not disassemble the eqwipment by yourself. Touching the internal parts of the product may cause injury. In case of failure. the product can only be repaired by qualified maintenance technicians. If the product is damaged due to falling or other accidents,place disconnect the power supply,and the product to the maintenance service Center for inspection and maintenance.
4. Durina storage and transoortation, olease senarate the standbyfrom the power suooly to avoid touchina the switch by mistakresulting in wnattended long-term use the equipment and fire.
5. Do not keep this product within the reach of children, Please follow this precautions, otherwise it may cause injury6. Pay attention to precautions in advance when using the battery (optional). improper operation may lead to battery leakage oiburst. Therefore, please pay attention to the following precautions when using the battery of this product:

·Use only batteries that have been verified for use with this device
·Do not short circuit or remove the battery
·Before replacing the battery, make sure the power is turned off
·Do not put the battery into a fire or heat it up
·Do not spill the battery into the watel

matters needing attentior

1. when the camera light is on, do not look directly at the bulb.
2. Do not cover the cooling port during use, so as not to affect the cooling effect and damage the eauipment
3. Water or other liguids shall not drop into the equipment during use, so as not to cause short circuit of internal and externacircuit and damage the equipment.
4. Avoid placing the camera lamp near flammable and volatile solvents such as alcohol or gasoline.
5. Please turn off the photo lamp when it is placed on or other articles, otherwise it may cause fire or damage the photo lamp
6. Do not grasp the lamp cap of the camera lamp and pick up the camera

Precautions for cleaning

Please clean the camera lamp with a dry soft cloth. You can wipe away the dirt that is difficult to remove with a cloth slightlstained with some neutral detergent, and then wipe it dry with a soft cloth.Do not use strong cleaning agents, such as diluent, gasoline or alcohol, because these solvents will damage the protective layeof the surface.

Precautions when using charger

·Keep dry, otherwise it may cause fire or electric shock.
·If there is dust on or around the metal part of the plug, it shall be wiped off immediately with a dry cloth. If it is continued to beused in case of dust, it may cause fire.
·In strong thunderstorm weather, do not touch the power supply or close to the charger, otherwise it may cause electric shock.
·Do not damage, disassemble, pull or twist the power cord, Do not place it under heayy objects or close to heat sources or flamelf the insulation laver of the power line is broken and the core of the outgoing line is exposed, please send it to the maintenancOffice for inspection and maintenance, otherwise it may cause fire or electric shock
·Do not touch the plug or charger with wet hands, otherwise it may cause electric shock

Product function description and characteristic

·The device is installed on the camera and can be used as a photography lamp
·Taking pictures with this photography lamp can improve the intensity and clarity of the image
·It can only be used for the general port of the camera;
·The camera light on / off can be controlled in standby mode

avviso

Al fine di evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, non lasciare che il colore di questo pacchetto si bagna o si bagna

1. L'uso di batterie diverse da quelle corrispondenti alla fabbrica originale o specificate può causare danni o non Avviare la sorgente luminosa dell'attrezzatura. Si prega di prestare attenzione alla tensione
2. Quando si scopre che l'apparecchiatura emette fumo o odore particolare, si prega di interrompere immediatamente l'alimentazione elettrica. Se continui Per usarlo in questa condizione, danneggerà ulteriormente l'attrezzatura, o anche la fusoliera. Dopo aver tagliato l'alimentazione elettrica, per favore inviare l'attrezzatura al centro assistenza di manutenzione autorizzato dall'azienda per l'ispezione e la manutenzione.
3. Non smontare il eqwipment da soli. Toccare le parti interne del prodotto può causare lesioni. In caso di fallimento. Il prodotto può essere riparato solo da tecnici di manutenzione qualificati. Se il prodotto è danneggiato a causa di caduta o altro incidente-ts, posto scollegare l'alimentazione elettrica e il prodotto al centro di servizio di manutenzione per ispezione e manutenzione.
4. Stoccaggio e transoortation di durata, olease senarate lo standbydal potere suooly per evitare di toccare l'interruttore da errore-Il risultato è l'uso a lungo termine dell'attrezzatura e l'incendio.
5. Non tenere questo prodotto alla portata dei bambini, Si prega di seguire queste precauzioni, altrimenti potrebbe causare feriti6. Pagare attenzione alle precauzioni in anticipo quando si utilizza la batteria (opzionale). Il funzionamento improprio può portare a perdita di batteria oiburst.Pertanto, prestare attenzione alle seguenti precauzioni quando si utilizza la batteria di questo prodotto:

·Utilizzare solo batterie verificate per l'uso con questo dispositivo
·Non cortocircuito o rimuovere la batteria
·Prima di sostituire la batteria, assicurarsi che l'alimentazione sia spenta
·Non mettere la batteria in un incendio o riscaldarla
·Non versare la batteria nel watel

questioni che richiedono attenzione

1. quando la luce della fotocamera è accesa, non guardare direttamente la lampadina.
2. non coprire la porta di raffreddamento durante l'uso, in modo da non influenzare l'effetto di raffreddamento e danneggiare l'eauipment
3. L'acqua o altri liquidi non devono cadere nell'apparecchiatura durante l'uso, in modo da non causare cortocircuiti interni e a circolazione esterna e danneggiare l'attrezzatura.
4. Evitare di posizionare la lampada della fotocamera vicino a solventi infiammabili e volatili come alcool o benzina.
5. Si prega di spegnere la lampada fotografica quando è posta su o altri articoli, altrimenti potrebbe causare fuoco o danneggiare a lampada fotografica
6. Non afferrare il cappuccio della lampada della fotocamera e prendere la fotocamera

Precauzioni per la pulizia

Pulire la lampada della fotocamera con un panno morbido asciutto. È possibile pulire via lo sporco che è difficile da rimuovere con un panno leggermente rivestito con un detergente neutro, quindi asciugarlo con un panno morbido. Non usare detergenti forti, Come diluente, benzina o alcool, perché questi solventi danneggeranno lo strato protettivo della superficie.

Precauzioni durante l'utilizzo del caricabatterie

·Tenere asciutto, altrimenti può causare fuoco o scossa elettrica.
·Se c'è polvere sulla parte metallica o intorno alla spina, deve essere immediatamente pulito con un panno asciutto. Se continua da utilizzare in caso di polvere, può causare incendio.
· In forte tempo temporale, non toccare l'alimentazione elettrica o vicino al caricabatterie, altrimenti può causare elettricità shock.
· Non danneggiare, smontare, tirare o ruotare il cavo di alimentazione, non metterlo sotto oggetti heayy o vicino a fonti di calore o fiamma Se il laver di isolamento della linea elettrica è rotto e il nucleo della linea in uscita è esposto, si prega di inviarlo a ManutenzioneUfficio per l'ispezione e la manutenzione, altrimenti può causare incendio o scosse elettriche
·Non toccare la spina o il caricabatterie con le mani bagnate, altrimenti potrebbe causare scosse elettriche

Descrizione e caratteristica della funzione del prodotto

·Il dispositivo è installato sulla fotocamera e può essere utilizzato come lampada fotografica
· Scattare foto con questa lampada fotografica può migliorare l'intensità e la chiarezza dell'immagine
·può essere utilizzato solo per la porta generale della fotocamera;
·La luce della fotocamera accesa / spenta può essere controllata in modalità standby

Warnung

Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, lassen Sie die Farbe dieses Pakets nicht nass oder nass werden

1. Die Verwendung von Batterien, die nicht in der Originalfabrik übereinstimmen oder spezifiziert sind, kann erhebliche Schäden verursachen oder Starte die Lichtquelle der Ausrüstung. Bitte achten Sie auf die Spannung
2. Wenn Sie feststellen, dass das Gerät Rauch oder eigenartigen Geruch ausstrahlt, unterbrechen Sie bitte sofort das Netzteil. Wenn Sie fortfahren Um es unter dieser Bedingung zu verwenden, wird es die Ausrüstung oder sogar den Rumpf weiter beschädigen. Nach dem Ausschalten der Stromversorgung bitte Senden Sie die Ausrüstung an das von der Firma autorisierte Wartungsservicezentrum für Inspektion und Wartung.
3. Demontieren Sie das eqwipment nicht selbst. Das Berühren der inneren Teile des Produkts kann zu Verletzungen führen. Im Falle eines Ausfalls. Das Produkt kann nur von qualifizierten Wartungstechnikern repariert werden. Wenn das Produkt durch Stürzen oder andere Unfälle beschädigt ist, ts, trennen Sie die Stromversorgung und das Produkt zum Wartungsservice Center für Inspektion und Wartung.
4.Durina storage and switching, Olease senarate the standby of the power supply suooly to touch the Preventing switches by errors This leads to long-term use of equipment and fire.
5. Bewahren Sie dieses Produkt nicht in Reichweite von Kindern auf. Bitte beachten Sie diese Vorsichtsmaßnahmen, da es sonst zu Verletzungen führen kann.6 Bezahlen Achtung der Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Batterie (optional). Ein unsachgemäßer Betrieb kann zu einem Leck der Batterie führen. Achten Sie daher bitte bei der Verwendung der Batterie dieses Produkts auf die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

·Verwenden Sie nur Batterien, die für die Verwendung mit diesem Gerät verifiziert wurden
·Schließen Sie die Batterie nicht kurz oder entfernen Sie sie nicht
·Stellen Sie vor dem Austausch der Batterie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist
·Stellen Sie die Batterie nicht in ein Feuer oder erwärmen Sie sie nicht
·Verschütten Sie die Batterie nicht in den Watel

Fragen, die Aufmerksamkeit erfordern

1. Wenn das Kameralicht eingeschaltet ist, schauen Sie nicht direkt auf die Lampe.
2. Decken Sie den Kühlanschluss während des Gebrauchs nicht ab, um den Kühleffekt nicht zu beeinträchtigen und die EAIPMENT zu beschädigen
3. Wasser oder andere Liguide dürfen während des Gebrauchs nicht in die Ausrüstung fallen, um keinen Kurzschluss der internen und Außenschaltung und Beschädigung der Ausrüstung.
4. Vermeiden Sie es, die Kameralampe in der Nähe von brennbaren und flüchtigen Lösungsmitteln wie Alkohol oder Benzin zu platzieren.
5. Bitte schalten Sie die Fotolampe aus, wenn sie auf oder andere Gegenstände gelegt wird, sonst kann sie Feuer verursachen oder die Fotolampe beschädigen
6. Greifen Sie nicht die Lampenkappe der Kameralampe und heben Sie die Kamera auf

Vorsichtsmaßnahmen für die Reinigung

Bitte reinigen Sie die Kamera-Lampe mit einem trockenen weichen Tuch. Sie können den schwer zu entfernenden Schmutz mit einem Tuch abwischen Leicht mit etwas neutralem Reinigungsmittel gestrichen und dann mit einem weichen Tuch trocken wischen. Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel,
wie Verdünnungsmittel, Benzin oder Alkohol, weil diese Lösungsmittel die Schutzschicht der Oberfläche beschädigen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Ladegeräts

·Halten Sie trocken, sonst kann es Feuer oder Stromschlag verursachen.
·Wenn sich Staub auf oder um den Metallteil des Stopfens befindet, ist er sofort mit einem trockenen Tuch abzuwischen. Wenn es fortgesetzt wird Wird im Falle von Staub verwendet, kann es Feuer verursachen.
·Bei starkem Gewitterwetter, berühren Sie nicht das Netzteil oder in der Nähe des Ladegeräts, sonst kann es elektrische Schock.
· Nicht beschädigen, demontieren, ziehen oder verdrehen Sie das Netzkabel, legen Sie es nicht unter schwere Gegenstände oder in der Nähe von Wärmequellen Wenn der Isolierlaver der Stromleitung gebrochen ist und der Kern der ausgehenden Leitung freigelegt ist, senden Sie es bitte an das Wartungsbüro für Inspektion und Wartung, sonst kann es Feuer oder Stromschlag verursachen
·Berühren Sie den Stecker oder das Ladegerät nicht mit nassen Händen, sonst kann es zu einem Stromschlag kommen

Beschreibung und Merkmal der Produktfunktion

· Das Gerät wird auf der Kamera installiert und kann als Fotolampe verwendet werden
· Aufnahmen mit dieser Fotolampe können die Intensität und Klarheit des Bildes verbessern
·Es kann nur für den allgemeinen Anschluss der Kamera verwendet werden;
·Das Kameralicht an Aus kann im Standby-Modus gesteuert werden

warning

In order to prevent the risk of fire or electric shock, do not let the color of this package get wet or wet

1. The use of batteries other than those matched by the original factory or specified may cause eouiorent damage or fail to startheequipment light source. Please pay attention to the voltage
2. When you find that the equipment emits smoke or peculiar smell, please cut off the power supply immediately. If you continue to use it under this condition,it will further damage the equipment,or even the fuselage. After cutting off the power supply, please send the equipment to the maintenance service center authorized by the company for inspection and maintenance.
3. Do not disassemble the eqwipment by yourself. Touching the internal parts of the product may cause injury. In case of failure. the product can only be repaired by qualified maintenance technicians. If the product is damaged due to falling or other accidents,place disconnect the power supply,and the product to the maintenance service Center for inspection and maintenance.
4. Durina storage and transoortation, olease senarate the standbyfrom the power suooly to avoid touchina the switch by mistakresulting in wnattended long-term use the equipment and fire.
5. Do not keep this product within the reach of children, Please follow this precautions, otherwise it may cause injury6. Pay attention to precautions in advance when using the battery (optional). improper operation may lead to battery leakage oiburst. Therefore, please pay attention to the following precautions when using the battery of this product:

·Use only batteries that have been verified for use with this device
·Do not short circuit or remove the battery
·Before replacing the battery, make sure the power is turned off
·Do not put the battery into a fire or heat it up
·Do not spill the battery into the watel

matters needing attentior

1. when the camera light is on, do not look directly at the bulb.
2. Do not cover the cooling port during use, so as not to affect the cooling effect and damage the eauipment
3. Water or other liguids shall not drop into the equipment during use, so as not to cause short circuit of internal and externacircuit and damage the equipment.
4. Avoid placing the camera lamp near flammable and volatile solvents such as alcohol or gasoline.
5. Please turn off the photo lamp when it is placed on or other articles, otherwise it may cause fire or damage the photo lamp
6. Do not grasp the lamp cap of the camera lamp and pick up the camera

Precautions for cleaning

Please clean the camera lamp with a dry soft cloth. You can wipe away the dirt that is difficult to remove with a cloth slightlstained with some neutral detergent, and then wipe it dry with a soft cloth.Do not use strong cleaning agents, such as diluent, gasoline or alcohol, because these solvents will damage the protective layeof the surface.

Precautions when using charger

·Keep dry, otherwise it may cause fire or electric shock.
·If there is dust on or around the metal part of the plug, it shall be wiped off immediately with a dry cloth. If it is continued to beused in case of dust, it may cause fire.
·In strong thunderstorm weather, do not touch the power supply or close to the charger, otherwise it may cause electric shock.
·Do not damage, disassemble, pull or twist the power cord, Do not place it under heayy objects or close to heat sources or flamelf the insulation laver of the power line is broken and the core of the outgoing line is exposed, please send it to the maintenancOffice for inspection and maintenance, otherwise it may cause fire or electric shock
·Do not touch the plug or charger with wet hands, otherwise it may cause electric shock

Product function description and characteristic

·The device is installed on the camera and can be used as a photography lamp
·Taking pictures with this photography lamp can improve the intensity and clarity of the image
·It can only be used for the general port of the camera;
·The camera light on / off can be controlled in standby mode

avviso

Al fine di evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, non lasciare che il colore di questo pacchetto si bagna o si bagna

1. L'uso di batterie diverse da quelle corrispondenti alla fabbrica originale o specificate può causare danni o non Avviare la sorgente luminosa dell'attrezzatura. Si prega di prestare attenzione alla tensione
2. Quando si scopre che l'apparecchiatura emette fumo o odore particolare, si prega di interrompere immediatamente l'alimentazione elettrica. Se continui Per usarlo in questa condizione, danneggerà ulteriormente l'attrezzatura, o anche la fusoliera. Dopo aver tagliato l'alimentazione elettrica, per favore inviare l'attrezzatura al centro assistenza di manutenzione autorizzato dall'azienda per l'ispezione e la manutenzione.
3. Non smontare il eqwipment da soli. Toccare le parti interne del prodotto può causare lesioni. In caso di fallimento. Il prodotto può essere riparato solo da tecnici di manutenzione qualificati. Se il prodotto è danneggiato a causa di caduta o altro incidente-ts, posto scollegare l'alimentazione elettrica e il prodotto al centro di servizio di manutenzione per ispezione e manutenzione.
4. Stoccaggio e transoortation di durata, olease senarate lo standbydal potere suooly per evitare di toccare l'interruttore da errore-Il risultato è l'uso a lungo termine dell'attrezzatura e l'incendio.
5. Non tenere questo prodotto alla portata dei bambini, Si prega di seguire queste precauzioni, altrimenti potrebbe causare feriti6. Pagare attenzione alle precauzioni in anticipo quando si utilizza la batteria (opzionale). Il funzionamento improprio può portare a perdita di batteria oiburst.Pertanto, prestare attenzione alle seguenti precauzioni quando si utilizza la batteria di questo prodotto:

·Utilizzare solo batterie verificate per l'uso con questo dispositivo
·Non cortocircuito o rimuovere la batteria
·Prima di sostituire la batteria, assicurarsi che l'alimentazione sia spenta
·Non mettere la batteria in un incendio o riscaldarla
·Non versare la batteria nel watel

questioni che richiedono attenzione

1. quando la luce della fotocamera è accesa, non guardare direttamente la lampadina.
2. non coprire la porta di raffreddamento durante l'uso, in modo da non influenzare l'effetto di raffreddamento e danneggiare l'eauipment
3. L'acqua o altri liquidi non devono cadere nell'apparecchiatura durante l'uso, in modo da non causare cortocircuiti interni e a circolazione esterna e danneggiare l'attrezzatura.
4. Evitare di posizionare la lampada della fotocamera vicino a solventi infiammabili e volatili come alcool o benzina.
5. Si prega di spegnere la lampada fotografica quando è posta su o altri articoli, altrimenti potrebbe causare fuoco o danneggiare a lampada fotografica
6. Non afferrare il cappuccio della lampada della fotocamera e prendere la fotocamera

Precauzioni per la pulizia

Pulire la lampada della fotocamera con un panno morbido asciutto. È possibile pulire via lo sporco che è difficile da rimuovere con un panno leggermente rivestito con un detergente neutro, quindi asciugarlo con un panno morbido. Non usare detergenti forti, Come diluente, benzina o alcool, perché questi solventi danneggeranno lo strato protettivo della superficie.

Precauzioni durante l'utilizzo del caricabatterie

·Tenere asciutto, altrimenti può causare fuoco o scossa elettrica.
·Se c'è polvere sulla parte metallica o intorno alla spina, deve essere immediatamente pulito con un panno asciutto. Se continua da utilizzare in caso di polvere, può causare incendio.
· In forte tempo temporale, non toccare l'alimentazione elettrica o vicino al caricabatterie, altrimenti può causare elettricità shock.
· Non danneggiare, smontare, tirare o ruotare il cavo di alimentazione, non metterlo sotto oggetti heayy o vicino a fonti di calore o fiamma Se il laver di isolamento della linea elettrica è rotto e il nucleo della linea in uscita è esposto, si prega di inviarlo a ManutenzioneUfficio per l'ispezione e la manutenzione, altrimenti può causare incendio o scosse elettriche
·Non toccare la spina o il caricabatterie con le mani bagnate, altrimenti potrebbe causare scosse elettriche

Descrizione e caratteristica della funzione del prodotto

·Il dispositivo è installato sulla fotocamera e può essere utilizzato come lampada fotografica
· Scattare foto con questa lampada fotografica può migliorare l'intensità e la chiarezza dell'immagine
·può essere utilizzato solo per la porta generale della fotocamera;
·La luce della fotocamera accesa / spenta può essere controllata in modalità standby

Warnung

Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, lassen Sie die Farbe dieses Pakets nicht nass oder nass werden

1. Die Verwendung von Batterien, die nicht in der Originalfabrik übereinstimmen oder spezifiziert sind, kann erhebliche Schäden verursachen oder Starte die Lichtquelle der Ausrüstung. Bitte achten Sie auf die Spannung
2. Wenn Sie feststellen, dass das Gerät Rauch oder eigenartigen Geruch ausstrahlt, unterbrechen Sie bitte sofort das Netzteil. Wenn Sie fortfahren Um es unter dieser Bedingung zu verwenden, wird es die Ausrüstung oder sogar den Rumpf weiter beschädigen. Nach dem Ausschalten der Stromversorgung bitte Senden Sie die Ausrüstung an das von der Firma autorisierte Wartungsservicezentrum für Inspektion und Wartung.
3. Demontieren Sie das eqwipment nicht selbst. Das Berühren der inneren Teile des Produkts kann zu Verletzungen führen. Im Falle eines Ausfalls. Das Produkt kann nur von qualifizierten Wartungstechnikern repariert werden. Wenn das Produkt durch Stürzen oder andere Unfälle beschädigt ist, ts, trennen Sie die Stromversorgung und das Produkt zum Wartungsservice Center für Inspektion und Wartung.
4.Durina storage and switching, Olease senarate the standby of the power supply suooly to touch the Preventing switches by errors This leads to long-term use of equipment and fire.
5. Bewahren Sie dieses Produkt nicht in Reichweite von Kindern auf. Bitte beachten Sie diese Vorsichtsmaßnahmen, da es sonst zu Verletzungen führen kann.6 Bezahlen Achtung der Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Batterie (optional). Ein unsachgemäßer Betrieb kann zu einem Leck der Batterie führen. Achten Sie daher bitte bei der Verwendung der Batterie dieses Produkts auf die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

·Verwenden Sie nur Batterien, die für die Verwendung mit diesem Gerät verifiziert wurden
·Schließen Sie die Batterie nicht kurz oder entfernen Sie sie nicht
·Stellen Sie vor dem Austausch der Batterie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist
·Stellen Sie die Batterie nicht in ein Feuer oder erwärmen Sie sie nicht
·Verschütten Sie die Batterie nicht in den Watel

Fragen, die Aufmerksamkeit erfordern

1. Wenn das Kameralicht eingeschaltet ist, schauen Sie nicht direkt auf die Lampe.
2. Decken Sie den Kühlanschluss während des Gebrauchs nicht ab, um den Kühleffekt nicht zu beeinträchtigen und die EAIPMENT zu beschädigen
3. Wasser oder andere Liguide dürfen während des Gebrauchs nicht in die Ausrüstung fallen, um keinen Kurzschluss der internen und Außenschaltung und Beschädigung der Ausrüstung.
4. Vermeiden Sie es, die Kameralampe in der Nähe von brennbaren und flüchtigen Lösungsmitteln wie Alkohol oder Benzin zu platzieren.
5. Bitte schalten Sie die Fotolampe aus, wenn sie auf oder andere Gegenstände gelegt wird, sonst kann sie Feuer verursachen oder die Fotolampe beschädigen
6. Greifen Sie nicht die Lampenkappe der Kameralampe und heben Sie die Kamera auf

Vorsichtsmaßnahmen für die Reinigung

Bitte reinigen Sie die Kamera-Lampe mit einem trockenen weichen Tuch. Sie können den schwer zu entfernenden Schmutz mit einem Tuch abwischen Leicht mit etwas neutralem Reinigungsmittel gestrichen und dann mit einem weichen Tuch trocken wischen. Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel,
wie Verdünnungsmittel, Benzin oder Alkohol, weil diese Lösungsmittel die Schutzschicht der Oberfläche beschädigen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Ladegeräts

·Halten Sie trocken, sonst kann es Feuer oder Stromschlag verursachen.
·Wenn sich Staub auf oder um den Metallteil des Stopfens befindet, ist er sofort mit einem trockenen Tuch abzuwischen. Wenn es fortgesetzt wird Wird im Falle von Staub verwendet, kann es Feuer verursachen.
·Bei starkem Gewitterwetter, berühren Sie nicht das Netzteil oder in der Nähe des Ladegeräts, sonst kann es elektrische Schock.
· Nicht beschädigen, demontieren, ziehen oder verdrehen Sie das Netzkabel, legen Sie es nicht unter schwere Gegenstände oder in der Nähe von Wärmequellen Wenn der Isolierlaver der Stromleitung gebrochen ist und der Kern der ausgehenden Leitung freigelegt ist, senden Sie es bitte an das Wartungsbüro für Inspektion und Wartung, sonst kann es Feuer oder Stromschlag verursachen
·Berühren Sie den Stecker oder das Ladegerät nicht mit nassen Händen, sonst kann es zu einem Stromschlag kommen

Beschreibung und Merkmal der Produktfunktion

· Das Gerät wird auf der Kamera installiert und kann als Fotolampe verwendet werden
· Aufnahmen mit dieser Fotolampe können die Intensität und Klarheit des Bildes verbessern
·Es kann nur für den allgemeinen Anschluss der Kamera verwendet werden;
·Das Kameralicht an Aus kann im Standby-Modus gesteuert werden